

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Jumper Mini

Mit dem Jumper Mini haben Sie sich für ein TOGU Markenprodukt „made in Germany“ entschieden! Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Der Jumper Mini als Trampolinball ermöglicht durch die bewährte Dynair-Technik zum einen eine optimale Druckverteilung und zum anderen einen extrem dynamischen Rebound (Trampolineffekt). Der Jumper Mini eignet sich deshalb sowohl für Sprung- und Schnellkrafttraining als auch für Koordinations- und Balancetraining. Durch seine besonderen Materialeigenschaften wird ein Ab- oder Wegrutschen wirkungsvoll verhindert.

Der Jumper Mini wird entlüftet geliefert. Vor Gebrauch muss das Gerät belüftet werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:


1) Belüften:

Mit Hilfe der beiliegenden Pumpe wird der Jumper Mini auf seine optimale Größe = ca. 18 cm Höhe aufgepumpt. Vor dem Aufpumpen muss das Gerät Raumtemperatur haben. Ansonsten kann es zu einer Überdehnung bzw. einer zu geringen Spannkraft des Produktes kommen. Die Nadel vor dem Einführen in das Ventil bitte **anfeuchten**. Das Ventil zwischen Daumen und Zeigefinger anheben, dann die Nadel **vorsichtig und gerade einführen**. Siehe Abb.



2) Entlüften:

Falls der Jumper Mini zu groß aufgepumpt wurde oder eine geringere Spannkraft erwünscht ist, wird die Nadel ohne die Pumpe in das Ventil eingeführt, die Luft entweicht und bei Erreichen der gewünschten Größe bzw. Spannkraft wird die Nadel herausgezogen. Siehe Abb.



Warnhinweise:

- Die Befestigungsschrauben der Bodenplatte sind werkseitig mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Bitte nicht nachziehen!
- direkte Sonneneinstrahlung bzw. Lagerung in der Nähe von Wärmequellen vermeiden, da sich sonst der Jumper Mini verformen kann und dadurch die Rücksprungeigenschaften verändern können.
- Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen (z. B. Glassplitter / spitze Steine in Schuhsohlen) vermeiden, da diese den Jumper Mini beschädigen können. Das Gerät nicht werfen!
- Beim Üben und Springen auf dem Jumper Mini darauf achten, dass das Umfeld in einem Radius der Körperlänge des Benutzers frei von Gegenständen ist, die den Benutzer verletzen können.
- Entweder mit Sportschuhen oder barfuß auf dem Jumper Mini springen/trainieren, niemals mit Socken.
- Vor jeder Benutzung des Jumper Minis sollte dieser auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden, da ansonsten kein sicherer Umgang mit dem Produkt gewährleistet ist.
- Der Jumper Mini muss auf einer waagrecht, stabilen und trockenen Bodenfläche stehen, damit sichergestellt ist, dass der Jumper Mini während des Springens bzw. der Übungen nicht seitlich wegrutschen kann.
- Kinder sollten den Jumper Mini nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.

Pflegehinweise:

Der Jumper Mini ist so gestaltet, dass er äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen ist. Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Jumper Mini allerdings mit einem milden Haushaltsreiniger säubern. Verwenden Sie auf keinen Fall säurehaltige oder ätzende Reinigungsmittel! Achten Sie vor allem darauf, dass die weiche Antirutsch Beschichtung (ringförmige elastische Auflagefläche des Jumper Minis an der Unterseite), die dem Jumper Mini seine besondere Standfestigkeit gibt, stets frei von Schmutz und Verunreinigungen und trocken ist.

Wichtig: Maximales Benutzergewicht: 120 kg; geeignet für Kinder ab 3 Jahren

© TOGU GmbH

Infos auf www.togu.de - Service Nummer: +49 (0) 8051 9038-0

